●厚めの紙でプリントされるか、薄い紙にプリントされた場合は少し厚めの紙に貼ってください。
●実線―切り抜き（カッターを定規にあてる）　●点線…山折り（バターナイフなどなどを定規にあててスジを入れる）
●カッター使用は危険なので、中学生以上の方が作業されることをお勧めします。（自己責任でお願いします）